hotkix
KIDS MOTOCROSS



PŘILBA / NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ MOTOKROSOVÁ PŘILBA

Model výrobce: AG-3003. S brýlemi, rukavicemi a maskou zdarma. Přečtěte si před první jízdou a návod uschovejte.

PŘED POUŽITÍM

Děkujeme, že jste si vybrali přilbu Hotkix. Než v ní dítě poprvé pojede, přečtěte si celý návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Návod se týká dětské motokrosové přilby (model výrobce AG-3003) a přiloženého příslušenství zdarma.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přilba snižuje riziko poranění hlavy, ale nechrání před každým poraněním. Žádná přilba neposkytuje úplnou ochranu.
- Přilba chrání pouze tehdy, je-li správně zvolená a zapnutá. Nikdy nejezděte s rozepnutým podbradním páskem.
- Přilbu, která utrpěla silný náraz, vyměňte — i když na ní nejsou vidět žádná poškození. Poškození uvnitř skořepiny mohou být neviditelná.
- Přilbu neupravujte: nevrtejte do ní, nezastřihávejte ji, neodstraňujte vnitřní výstelku ani části zapínání.
- Přilbu nebarvěte a nepoužívejte na ni barvy, rozpouštědla, benzín ani lepidla — mohou oslabit skořepinu.
- Nenasazujte přilbu na čepici, kapuci ani na velké sponky ve vlasech.
- Přilba je určena k jízdě. Dítě si v ní nesmí hrát na hřišti, šplhat ani lézt na stromy — pásek se může o něco zachytit.
- Dítě jezdí vždy pod dohledem dospělé osoby.

OBSAH BALENÍ



Motokrosové brýle



Dětské rukavice, univerzální velikost



Protiprachová maska s nákrčníkem

A dále motokrosová přilba s kšiltem. Brýle, rukavice a maska jsou příslušenství zdarma přiložené k přilbě.

1 VÝBĚR VELIKOSTI

Příliš velká přilba se na hlavě posouvá a při pádu nechrání. Příliš malá tlačí a nezakrývá hlavu. Velikost zvolte podle obvodu hlavy dítěte — nekupujte přilbu „na růst".

JAK ZMĚŘIT OBVOD HLAVY

1. Připravte si měkký krejčovský metr (nebo provázek a pravítko).
2. Oviňte metr kolem hlavy: vpředu ve výši linie vlasů na čele, vzadu přes nejvíce vystupující bod týla.
3. Držte metr vodorovně — přiléhá, ale netlačí. Změřte dvakrát.
4. Odečtěte výsledek v centimetrech a zvolte velikost podle tabulky.

VELIKOST	S	M	L	XL	XXL
Obvod hlavy	53–54 cm	55–56 cm	57–58 cm	59–60 cm	60–61 cm

> Při obvodu 60 cm zvolte **XL**. Nejmenší velikost odpovídá obvodu od 53 cm — při menší hlavě bude tato přilba příliš velká.

2 NASAZENÍ A PŘIZPŮSOBENÍ



Motokrosová přilba s kšiltem.

1. Rozepněte podbradní pásek a roztáhněte boky přilby uchopením za pásky.
2. Nasaďte přilbu zepředu dozadu. Přední okraj má být těsně nad obočím — přilba zakrývá čelo.
3. Zapněte podbradní pásek a utáhněte jej. Pod pásek se vejde nejvýše jeden prst.
4. **Zkontrolujte usazení:** lehce zatřeste přilbou do stran a nahoru a dolů. Přilba se pohybuje spolu s pokožkou hlavy, ne po ní. Zkuste zapnutou přilbu stáhnout dopředu tahem zezadu — nesmí z hlavy sklouznout.
5. Přilba nesmí tlačit ani bolet. Pokud se po několika minutách objeví bolest nebo zarudnutí čela, je velikost příliš malá.

3 BRÝLE, RUKAVICE A MASKA



Přilba s nasazenými brýlemi.

- **Brýle:** nasaďte je až po přilbě. Zorník umístěte do obličejového otvoru a pásek přetáhněte přes zadní část přilby. Pásek utáhněte tak, aby brýle přiléhaly k obličeji po celém obvodu a neposouvaly se.
- **Maska s nákrčníkem:** nasazuje se před přilbou. Chrání obličej a krk před prachem. Nesmí zakrývat oči ani posouvat přilbu.
- **Rukavice:** dobře padnoucí rukavice usnadňují držení řídítek. Zkontrolujte, zda dítě bez potíží ovládá plynovou rukojeť a brzdovou páčku.

> Brýle, rukavice a maska nenahrazují přilbu ani chrániče.

4 PŘED KAŽDOU JÍZDOU

- Skořepina: bez prasklin, promáčklin a hlubokých rýh.
- Vnitřní výstelka: na svém místě, není zmačkaná ani roztržená.
- Pásek a zapínání: nejsou roztřepené, zapínání drží spolehlivě.
- Kšilt a šrouby: nic není uvolněné.
- Brýle: zorník čistý a nepoškrábaný, pásek pružný.

Pokud je cokoli poškozené — přilbu nepoužívejte a kontaktujte nás.

5 KDY PŘILBU VYMĚNIT

- Po každém pádu nebo nárazu, při kterém přilba narazila do podkladu nebo do překážky.
- Když je poškozená skořepina, vnitřní výstelka nebo zapínání.
- Když dítě z přilby vyrostlo a už ji nelze správně přizpůsobit.
- Když přilba spadla z výšky na tvrdý povrch.

6 ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Skořepinu myjte měkkým hadříkem, vlažnou vodou a jemným mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla, benzín, alkohol ani abrazivní prostředky.
- Vnitřek otírejte vlhkým hadříkem a sušte při pokojové teplotě. Přilbu nesušte na radiátoru, fénem ani na slunci.
- Zorník brýlí čistěte pouze měkkým, čistým hadříkem — papír a chemické prostředky zorník poškrábou.
- Skladujte na suchém, větraném místě, mimo dosah slunce, zdrojů tepla a chemikálií. Nenechávejte přilbu v rozpáleném autě.
- Nepokládejte na přilbu těžké předměty a nevěšte ji na zrcátko ani na řídítka — může se zdeformovat nebo spadnout.

7 INFORMACE O VÝROBKU

Výrobek	Dětská motokrosová přilba, model AG-3003
Velikosti	S, M, L, XL, XXL (obvod hlavy 53–61 cm)
Výrobce	Wenzhou OnisSports Goods Co., Ltd, No. 21 Waixi Road, Lingang Industrial Zone, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, Čína
Zplnomocněný zástupce v EU / dovozce	PROCONSEIL FR, 8 bis rue Abel, 75012 Paříž, Francie
Označení	na štítku uvnitř přilby — neodstraňujte jej
Šarže / datum výroby	na štítku uvnitř přilby
Prodejce	Wonder World sp. z o.o., ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 25a, 65-021 Zielona Góra, NIP 9292091059, KRS 0001192186 · tel. 669 529 628 · kontakt@hotkix.eu

MÁTE DOTAZ? NAPIŠTE NEBO ZAVOLEJTE

tel. 669 529 628
kontakt@hotkix.eu
denně 8:00–22:00

Každá jízda v přilbě a chráničích, pod dohledem dospělého, na soukromém pozemku — ne na veřejných komunikacích.